

Empfehlungen bei Gebrauch von Malerkrepp



Falls Abdeckband genutzt wird, empfehlen wir das 3M Abdeckband 201E, die der Oberflächenbehandlung des Holzes nicht schadet.

Stellen Sie sicher, dass das Band sobald wie möglich entfernt wird, und immer bevor die Farbe völlig getrocknet ist.

Wenn eine Behandlung nicht reicht, können Sie sofort streichen, sobald die erste Behandlung ausreichend trocken ist – so viele Lagen wie erforderlich. Entfernen Sie das Abdeckband unmittelbar nach dem letzten Anstrich bevor die Farbe trocken ist.

 Recommended by Tecnos